

Pokyny na používanie tlakových postrekovačov a speňovačov

CLEAMEN Tlakový postrekovač – generálny
CLEAMEN Tlakový postrekovač – sanitárny
CLEAMEN 1,5L speňovač EPDM generálny
CLEAMEN 1,5L speňovač FPM sanitárny

VC925000199
VC926000199
VAA05001599
VAA05001598

Dôležité!

Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte nasledovné inštrukcie.
Používateľ je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené zanedbaním inštrukcií spomenutých v tomto dokumente.
Zanedbaním bezpečnostných nariadení alebo upozornení môže dôjsť k poraniam alebo usmrteniu osôb.

Bezpečnostné predpisy:

- Používateľ sa zaručuje za ostatné osoby alebo zvieratá, v takom zmysle, že nebudú ohrozené počas používania zariadenia.
- Postrekovačom nemierte na iné osoby!
- Nepoužívajte zariadenie pokiaľ sú v dosahu postrekovača iné osoby alebo zvieratá.
- Ak je zariadenie zverené do rúk tretej osobe, uistite sa, že je táto osoba oboznámená s predloženým návodom na použitie.
- Pred použitím sa uistite, že sú všetky časti zariadenia správne pripevnené, nepoškodené a pripravené na použitie a overte funkciu vypúšťacieho ventilu na boku hlavice jeho pootočením.
- Pred odskrutkovaním hlavice a po dokončení práce, vždy vypustíte prebytočný tlak cez vypúšťací ventil.
- Zariadenie je vybavené bezpečnostným ventilom, ktorý vypúšťa prebytočný tlak na najvyššiu prípustnú hodnotu. Akákoľvek zmena alebo úprava bezpečnostného ventilu je prísne zakázaná.
- Uistite sa, že roztok, ktorý chcete rozprašovať, je vhodný pre toto zariadenie. Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny ako aj návod na použitie poskytnuté výrobcom chemikálie. Použitie chemikálií je výhradne na vlastné nebezpečenstvo používateľa. V prípade pochybností kontaktujte zákaznícky servis.
- Zariadenie nesmie byť naplnené rozpúšťadlami, ktoré škodia pokožke, koncentrovanými žieravinami, kyselinami alebo vysoko horľavými či výbušnými látkami.
- Rozprašovač nesmie byť naplnený látkami s teplotou presahujúcou 30°C / 86°F.
- Nevystavujte zariadenie pod tlakom priamemu slnečnému žiareniu.
- Mráz môže zariadenie poškodiť.
- Počas postreku sa vyvarujte kontaktu s tekutinou vychádzajúcou z rozprašovača.
- Noste ochranné oblečenie, masku, ochranné okuliare a rukavice.
- Nestriekajte proti vetru alebo za silného vetra.
- Nepoužívajte viac roztoku ako je nevyhnutné na postrek danej plochy.
- Nepokúšajte sa vyčistiť zaseknutú trysku alebo ventil ústnym prefukovaním (nebezpečie otravy).
- Zariadenie musí byť vyčistené (prepláchnuté vodou) po každom použití.
- Pri čistení sa uistite, že nebudú kontaminované vodné zdroje.
- Nevylievajte roztok do iných ako originálnych nádob (fľaše, kanistry atď.).
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Druhy postrekovačov, speňovačov a ich použitie:

CLEAMEN Tlakový postrekovač – generálny
CLEAMEN 1,5L speňovač EPDM generálny

Je vhodný na použitie s čistiacimi prostriedkami zásaditej a neutrálnej povahy

Materiál tesnenia:

Vhodný pH rozsah náplne

VC925000199

VAA05001599

EPDM

7 – 14 pH (alkalický)



VC925000199



VAA05001599

CLEAMEN Tlakový postrekovač – sanitárny
CLEAMEN speňovač FPM sanitárny

Rozprašovač je vhodný pre kyslé až mierne alkalické čistiace roztoky a dezinfekčné prostriedky

Materiál tesnenia:

Vhodný pH rozsah náplne:

VC926000199

VAA05001598

FPM (Viton)

1 – 9 pH (kyslý až mierne alkalický)



VC926000199



VAA05001598

Technické údaje:

Prijateľná pracovná teplota:	5° - 30°C (41°F – 86°F)	
Objem nádoby:	1,6 L	2 L pre speňovače
Maximálny obsah nádoby:	1,15 L	1,5 L pre speňovače
Maximálny tlak:	3 bar	
Materiál nádrže:	polyetylén	

Použitie:

Odskrutkujte hlavicu zariadenia (pumpu) a naplňte nádobu čistiacim prostriedkom. Maximálny objem roztoku nesmie presiahnuť povolenú hranicu (1,15 L), speňovače odporúčame naplniť max. 1 L roztoku, zvyšný priestor je určený pre vrstvu stlačeného vzduchu.

Najvyššia prístupná pracovná teplota je 30°C / 86°F.

Na etikete vyznačte: druh náplne, koncentráciu, účel použitia a prelepte priehľadnou fóliou.

Pevne naskrutkujte pumpu a natlakujte, zariadenie je takto pripravené na použitie.

Maximálny pracovný tlak je 3 bar (poistený pretlakovým ventilom).

Po spotrebovaní časti náplne nádobu primerane dotlakujte.

Zariadenie uvediete do činnosti tlačidlom nad rukoväťou čerpadla. Uvoľnením tlačidla sa striekací proces okamžite zastaví. Na postrekovači je možné upraviť veľkosť rozstreku pootočením výstupnej trysky. Správny je kužeľový tvar rozprašky.

Speňovač je vybavený plochou tryskou, ktorú je možné nasmerovať do ľubovoľného uhla.

Vypustenie nadbytočného tlaku:

Tlak v nádobe vypustíte pootočením kolieska výpustného ventilu na boku hlavice zariadenia (pumpy) ľubovoľným smerom.

Z bezpečnostných dôvodov vypustíte tlak vždy po ukončení práce, aby ste tak predišli neočakávanej aktivácii zariadenia.



Údržba a skladovanie

- Po použití musí byť zariadenie vyprázdnené. Nikdy neskladujte roztok v zariadení.
- Odskrutkujte pumpu a vyprázdňte nádobu. Zariadenie musí byť umyté vhodným prostriedkom a opláchnuté čistou vodou. Nepoužívajte horúcu vodu (najviac 30°C / 86°F).
- Pri skladovaní chráňte pred mrazom.
- Pozornosť venujte najmä častiam, ktoré sú podstatou zariadenia tzn. trysky, filtre a tesnenie.
- Nečistite trysku tvrdými predmetmi alebo ústnym prefukovaním, použite malú kefku.
- Na vysušenie otočte rozprašovač dnom nahor, bez pumpy, a nechajte stáť na vetranom mieste.
- Ak nie je zariadenie v prevádzke, pumpu naskrutkujte iba zľahka

Náhradné diely a opravy

Pre akékoľvek ďalšie informácie ohľadom používania a skladovania zariadenia sa, prosím, obráťte na svojho predajcu.

V prípade, že sa akákoľvek časť javí ako poškodená alebo vydratá, ihneď ju vymeňte.

Používajte výlučne originálne náhradné diely.

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje 12 mesačná záručná lehota odo dňa zakúpenia tovaru. Počas tejto záručnej doby sú opravy nedostatkov spôsobené zlým materiálom alebo výrobou zadarmo.

Poškodenia spôsobené nesprávnym použitím, hrubým zaobchádzaním, skladovaním, vplyvom chemických látok alebo bežným opotrebovaním (napr. tesnenie) nepodliehajú záručnej oprave.

Výrobky nepodliehajú záručnej oprave v prípade, že vlastníik, alebo tretia osoba vykoná na zariadení akékoľvek zmeny alebo neodborné opravy. Záruka nezahŕňa žiadne sťažnosti okrem vyššie uvedenej povinnosti.

Zodpovednosť tretích strán je vylúčená, okrem zodpovednosti ustanovenej zákonom.

Pre akékoľvek ďalšie informácie ohľadom používania a skladovania zariadenia sa, prosím, obráťte na svojho predajcu.

Dovozca:

CORMEN s.r.o.

Průmyslová 1420

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel. +420 565 400 300

http: www.cormen.cz